

FORD

Модель	Серия	Год	Двигатель	Номер зап.части	Особенности
Ranger	PX	3/2011 - 6/2015	P4AT/P5AT Дизель	GBK20	6 ступенчатая КПП МТ82

MAZDA

Модель	Серия	Год	Двигатель	Номер зап.части	Особенности
BT50	BT50	3/2011 - 6/2015	P4AT/P5AT Дизель	GBK20	6 ступенчатая КПП МТ82

NISSAN

Модель	Серия	Год	Двигатель	Номер зап.части	Особенности
Navara	D21	9/1985 - 3/1992	Z24 Бензин	GBKN2	5 ступенчатая КПП
Navara	D21	9/1985 - 3/1992	SD25 Дизель	GBKN2	5 ступенчатая КПП
Navara	D21	9/1985 - 3/1992	TD27 Дизель	GBKN2	5 ступенчатая КПП
Navara	D21	3/1992 - 2/1997	KA24E Бензин	GBKN3	5 ступенчатая КПП
Navara	D21	3/1992 - 2/1997	TD27 Дизель	GBKN3	5 ступенчатая КПП
Navara	D22	2/1997 - 12/2001	QD32TI Дизель	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Navara	D22	6/2000 и выше	VG30 Бензин	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Navara	D22	3/2003 и выше	VG33 Бензин	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Navara	D22	3/2003 и выше	ZD30 Дизель	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Pathfinder	WD21	8/1986 - 7/1992	Z24 Бензин	GBKN2	5 ступенчатая КПП
Pathfinder	WD21	7/1992 - 7/1995	VG30 Бензин	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Pathfinder	R50	9/1995 - 6/2005	VG33 Бензин	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Patrol	GQ	8/1987 - 10/1997	TB42 Бензин	GBKN7	5 ступенчатая КПП чугунный корпус
Patrol	GQ	8/1987 - 10/1997	TD42 Дизель	GBKN7	5 ступенчатая КПП чугунный корпус
Patrol	GQ	9/1988 - 2/2000	RB30 Бензин	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Patrol	GQ	9/1988 - 2/2000	RD28T Дизель	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Patrol	GU	10/1997 - 8/2006	RD28T Дизель	GBKN10	5 ступенчатая КПП Alloy Case
Patrol	GU	10/1997 - 8/2006	ZD30T Дизель	GBKN14	5 ступенчатая КПП чугунный корпус
Patrol	GU	10/1997 - 8/2006	TB45E Бензин	GBKN14	5 ступенчатая КПП чугунный корпус
Patrol	GU	5/2001 и выше	TB48E Бензин	GBKN15	5 ступенчатая КПП чугунный корпус
Patrol	GU	10/1997 - 8/2006	TD42 Дизель	GBKN14	5 ступенчатая КПП чугунный корпус

TOYOTA

Модель	Серия	Год	Двигатель	Номер зап. части	Особенности
Hilux	GGN15	8/2004 и выше	1GRFE Бензин	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	GGN25	8/2004 и выше	1GRFE Бензин	GBKHL9	5 ступенчатая КПП
Hilux	KUN15	7/2011 и выше	2KDFTV Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	KUN16	8/2004 и выше	1KDFTV Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	KUN25	7/2005 и выше	2KDFTV Дизель	GBKHL9	5 ступенчатая КПП
Hilux	KUN26	8/2004 и выше	1KDFTV Дизель	GBKHL9	5 ступенчатая КПП
Hilux	KUN26	8/2004 и выше	2KDFTV Дизель	GBKHL9S	5 ступенчатая КПП с синхронными конусами
Hilux	KUN36	7/2011 и выше	1KDFTV Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	KZN130	4/1989 - 4/1994	1KZTE Дизель	GBKHL8	5 ступенчатая КПП
Hilux Surf	KZN130	5/1994 - 10/1995	1KZTE Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	KZN165	9/1999 - 4/2005	1KZTE Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	KZN185	11/1995 - 2/2011	1KZTE Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	KZN190	9/1999 - 4/2005	1KZTE Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	KZN205	8/2001 - 11/2004	1KZTE Дизель	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	LAN25	7/2005 - 9/2008	5LE Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN30	8/1978 - 3/1984	L Дизель	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	LN40	4/1980 - 7/1983	L Дизель	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	LN55	8/1983 - 3/1984	L Дизель	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	LN46	8/1981 - 7/1983	L Дизель	GBKHL2	4 ступенчатая КПП
Hilux	LN50	8/1983 - 1/1984	L Дизель	GBKHL3	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN56	8/1983 - 8/1988	2L Дизель	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN60	8/1983 - 1/1984	2L Дизель	GBKHL3	5 ступенчатая КПП

Hilux	LN60	1/1984 - 3/1989	2L Дизель	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN61	1/1984 - 3/1989	2L Дизель	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN65	8/1983 - 1/1984	2L Дизель	GBKHL3	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN65	1/1984 - 3/1989	2L Дизель	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN67	1/1984 - 3/1989	2L Дизель	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN80	8/1988 - 8/1991	2L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN85	8/1988 - 8/1999	2L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN86	8/1988 - 8/1999	2L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN90	8/1988 - 8/1999	2L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN103	8/1988 - 8/1999	3L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN106	8/1988 и выше	3L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN106	8/1988 и выше	3L Дизель	GBKHL5S	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN107	8/1988 и выше	3L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN107	8/1988 и выше	3L Дизель	GBKHL5S	5 ступенчатая КПП с синхронными конусами
Hilux	LN111	8/1988 и выше	3L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN130	8/1988 и выше	3L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux Surf	LN130	4/1989 - 5/1994	3L Дизель	GBK10	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN141	8/1997 - 8/2005	3L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN145	8/1997 - 8/2005	2L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN146	8/1997 - 8/2005	3L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN147	8/1997 - 8/2005	5L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN152	8/1997 - 8/2005	5L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN167	8/1997 и выше	5L Дизель	GBKHL6	5 ступенчатая КПП
Hilux	LN172	8/1997 и выше	5L Дизель	GBKHL6	5 ступенчатая КПП

Hilux	LN179	8/1997 - 8/2005	5L Дизель	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN30	8/1978 - 7/1983	12R Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	RN31	1/1979 - 7/1983	18R Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	RN36	1/1979 - 7/1983	18R Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	RN40	8/1978 - 7/1983	12R Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	RN41	8/1978 - 7/1983	18R Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	RN46	1/1979 - 7/1983	18R Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	RN50	8/1985 - 8/1988	22R Бензин	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN67	8/1985 - 8/1988	22R Бензин	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN67	8/1988 to 7/1998	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN104	8/1988 - 8/1999	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN105	8/1988 - 8/1999	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN106	8/1988 - 8/1999	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN110	8/1988 - 8/1999	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN130	8/1988 - 8/1999	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN85	8/1988 - 8/1999	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RN90	8/1988 - 8/1999	22R Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN142	8/2001 - 8/2005	1RZ Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN144	8/1997 - 7/2001	1RZ Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN147	8/2001 - 8/2005	1RZ Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN148	8/1997 - 5/2002	2RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN149	8/1997 и выше	3RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN154	8/1997 и выше	3RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN168	8/199 - 5/2002	3RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП

Hilux	RZN169	8/1997 и выше	3RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN174	8/1997 и выше	3RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN180	8/2000 - 10/2002	3RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	RZN185	11/1995 - 2/2011	3RZFE Бензин	GBKHL7	5 ступенчатая КПП
Hilux	TGN16	8/2004 и выше	2TRFE Бензин	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	TGN26	7/2011 и выше	2TRFE Бензин	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	TGN36	7/2011 и выше	2TRFE Бензин	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	VZN130	8/1990 - 5/1994	3VZE Дизель	GBKHL8	5 ступенчатая КПП
Hilux	VZN130	5/1994 - 11/1995	3VZE Дизель	GBK8	5 ступенчатая КПП
Hilux	VZN167	9/2001 - 1/2005	5VZFE Бензин	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	VZN172	9/2001 - 1/2005	5VZFE Бензин	GBKHL10	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN50	8/1983 - 8/1991	1Y Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	YN55	8/1983 - 8/1987	1Y Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	YN56	8/1987 - 8/1988	2Y Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	YN58	8/1987 - 8/1988	4Y Бензин	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN60	8/1983 - 1/1984	3Y Бензин	GBKHL3	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN60	1/1984 - 3/1989	3Y Бензин	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN63	1/1984 - 3/1989	4Y Бензин	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN65	8/1983 - 1/1984	3Y Бензин	GBKHL3	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN65	1/1984 - 3/1989	3Y Бензин	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN67	1/1984 - 3/1989	4Y Бензин	GBKHL4	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN80	8/1988 - 8/1994	2Y Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	YN85	8/1988 - 8/1994	2Y Бензин	GBKHL1	4 ступенчатая КПП
Hilux	YN85	8/1988 - 8/1999	2Y Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП

Hilux	YN87	8/1988 - 8/1991	4У Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN90	8/1988 - 7/1991	4У Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN106	8/1988 - 8/1999	4У Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN130	8/1988 и выше	4У Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Hilux	YN135	8/1988 - 8/1999	4У Бензин	GBKHL5	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ40	9/1973 - 10/1984	В Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ42	8/1980 - 10/1984	3В Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ42	10/1982 - 10/1984	3В Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ45	8/1980 - 11/1985	3В Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ60	8/1980 - 10/1982	3В Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ60	10/1982 - 10/1985	3В Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ60	10/1985 - 1/1990	3В Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ70	11/1984 - 10/1985	3В Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ70	10/1985 и выше	3В Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ73	11/1984 - 10/1985	3В Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ73	10/1985 и выше	3В Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ74	10/1985 и выше	3В Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	BJ75	11/1984 - 9/1985	3В Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ40	10/1971 - 9/1973	F Бензин	GBK1	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ40	9/1973 - 10/1984	F Бензин	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ40	10/1982 - 10/1984	2F Бензин	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ45	9/1973 - 10/1984	F Бензин	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ45	10/1982 - 10/1984	2F Бензин	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ55	9/1973 - 7/1980	2F Бензин	GBK2	4 ступенчатая КПП

Landcruiser	FJ60	8/1980 - 10/1982	2F Бензин	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ60	10/1982 - 10/1985	2F Бензин	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ60	10/1985 и выше	2F Бензин	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ62	10/1982 - 10/1985	3F Бензин	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ62	10/1985 и выше	3F Бензин	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ70	11/1984 - 10/1985	3F Бензин	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ70	10/1985 и выше	3F Бензин	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ73	11/1984 - 10/1985	3F Бензин	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ73	10/1985 и выше	3F Бензин	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ75	11/1984 - 10/1985	3F Бензин	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ75	10/1985 и выше	3F Бензин	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ80	1/1990 - 1/1992	3F Бензин	GBK5	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FJ80	1/1992 и выше	3F Бензин	GBK6	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FZJ70	8/1992 - 8/1999	1FZFE Бензин	GBK6	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FZJ73	1/1992 - 8/1999	1FZFE Бензин	GBK6	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FZJ75	8/1992 - 1/1998	1FZFE Бензин	GBK6	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FZJ75	1/1998 - 8/1999	1FZFE Бензин	GBK9	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FZJ76	1/1998 и выше	1FZFE Бензин	GBK9	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FZJ80	1/1992 и выше	1FZFE Бензин	GBK6	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	FZJ100	1/1998 и выше	1FZFE Бензин	GBK9	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ45	9/1973 - 10/1984	Н Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ45	9/1973 - 10/1984	Н Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ47	8/1980 - 10/1984	2Н Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ47	10/1982 - 10/1984	2Н Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП

Landcruiser	HJ60	8/1980 - 10/1982	2Н Дизель	GBK2	4 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ60	10/1982 - 10/1985	2Н Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ60	10/1985 и выше	2Н Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ61	10/1982 - 10/1985	12НТ Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ61	10/1985 и выше	12НТ Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ75	11/1984 - 10/1985	2Н Дизель	GBK3	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HJ75	10/1985 и выше	2Н Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HDJ78	5/1998 и выше	1НДТ Дизель	GBK9	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HDJ79	5/1998 и выше	1НДТ Дизель	GBK9	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HDJ80	1/1990 и выше	1НДТ Дизель	GBK6	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HDJ100	1/1998 и выше	1НДТ Дизель	GBK9	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HZJ70	1/1990 и выше	1НЗ Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HZJ71	8/1999 и выше	1НЗ Дизель	GBK8	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HZJ73	1/1990 и выше	1НЗ Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HZJ75	1/1990 и выше	1НЗ Дизель	GBK4	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HZJ76	8/1999 и выше	1НЗ Дизель	GBK8	5 ступенчатая КПП
Landcruiser	HZJ78	8/1999 и выше	1НЗ Дизель	GBK8	5 ступенчатая КПП